

Automatischer Papierfachwechsel aktivieren / deaktivieren

Konica Minolta

KUNZE & RITTER GMBH

Die Kunze & Ritter GmbH ist einer der führenden Spezialisten für intelligente Druck- und IT-Lösungen in der Region und bietet seit 40 Jahren maßgeschneiderte Konzepte und Lösungen, um Unternehmensprozesse effizient zu gestalten, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und die Umwelt zu schonen.



Geschäftsstelle Freiburg: Christaweg 44 79114 Freiburg Tel +49(0)761/45554-0

Geschäftsstelle Villingen-Schwenningen: Marie-Curie-Straße 15 78048 VS-Villingen Tel +49(0)7721/68005-50

Geschäftsstelle Leinfelden-Echterdingen: Magellanstr. 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel +49(0)711/4899968-60



Geschäftsstelle Schwarzwald-IT: Im Eck 3 79199 Kirchzarten

www.kunze-ritter.de www.schwarzwald-it.com

info@kunze-ritter.de

In der nachfolgenden Anleitung wird Ihnen beschrieben, wie Sie den automatischen Fachwechsel deaktivieren können, wenn Sie beispielsweise mit Briefpapier arbeiten.

Somit können Sie verhindern, dass das System, wenn ein Papierfach leer ist, auf ein anderes Papierfach wechselt, in welchem möglicherweise Briefpapier liegt.

Außerdem können Sie aber auch den automatischen Fachwechsel aktivieren, damit das System automatisiert auf ein anderes Fach mit dem gleichen Papierformat zugreift.

Folgen Sie dazu der Reihenfolge auf untenstehendem Bild und wählen Sie "Zulassen" / "Beschränken".

