

In dieser Anleitung wird Ihnen erklärt, wo Sie die Zählerstände für die Abrechnung finden können.

## Zählerstand ermitteln

### KUNZE & RITTER GMBH

Die Kunze & Ritter GmbH ist einer der führenden Spezialisten für intelligente Druck- und IT-Lösungen in der Region und bietet seit 40 Jahren maßgeschneiderte Konzepte und Lösungen, um Unternehmensprozesse effizient zu gestalten, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und die Umwelt zu schonen.



**KUNZE & RITTER GMBH**  
Druck- und IT-Lösungen

Geschäftsstelle Freiburg:  
Christaweg 44  
79114 Freiburg  
Tel +49(0)761/45554-0

Geschäftsstelle Villingen-Schwenningen:  
Marie-Curie-Straße 15  
78048 VS-Villingen  
Tel +49(0)7721/68005-50

Geschäftsstelle Leinfelden-Echterdingen:  
Magellanstr. 1  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Tel +49(0)711/4899968-60

**SCHWARZWALD IT**  
Eine Marke der K & R GmbH


Geschäftsstelle Schwarzwald-IT:  
Im Eck 3  
79199 Kirchzarten

[www.kunze-ritter.de](http://www.kunze-ritter.de)  
[www.schwarzwald-it.com](http://www.schwarzwald-it.com)

[info@kunze-ritter.de](mailto:info@kunze-ritter.de)

In dieser Anleitung wird Ihnen erklärt, wo Sie die Zählerstände für die Abrechnung finden können.

- Wählen Sie im Start-Bildschirm unten rechts das **"Menü"** aus.



- Anschließend finden Sie den Button **"Zähler"** in der linken unteren Ecke.



Im folgenden Fenster erhalten Sie eine ausführliche Liste in dem Sie den benötigten **"S/W Gesamt"** und **"Farbe Gesamt"** -zähler finden können.

